



BL-2 BLENDER

- ⓃⓄ **BRUKSANVISNING**
- Ⓢⓔ **BRUKSANVISNING**
- ⓓⓀ **BRUGSANVISNING**
- ⓕⓖ **KÄYTTÖOHJE**
- ⓖⓑ **INSTRUCTION MANUAL**

WWW.WILFA.COM

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä on mm. seuraavia turvaohjeita noudatettava:

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.
- Sähköiskun välttämiseksi älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä jätä lapsia ilman silmälläpitoa sähköverkkoon liitetyn laitteen lähelle.
- Irroita pistoke pistorasiasta, kun sekoitin ei ole käytössä, kun asennat, purat tai kun puhdistat sitä.
- Älä koske laitteen liikkuviin osiin. Älä koskaan aseta laitetta lähelle lämmittimiä, kuumaan uuniin tai astianpesukoneeseen.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vioittunut, jos laitteessa on toimintavikoja tai jos se pudonnut tai jollain tavalla vahingoittunut.
- Lisälaitteita, joita valmistaja ei ole suositellut, ei saa käyttää.
- Ei saa käyttää ulkona. Älä anna johdon riippua pöydän tai työtason reunan yli.
- Huolehdi, ettei johto kosketa teräviä kulmia tai kuumia pintoja esim. liettä.
- Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta. Laitetta ei saa koskaan kytkeä verkkoon, juoksevan veden lähellä.
- Aseta laite tukevalle ja kestäväälle pinnalle.
- Pidä niin kädet, hiukset ja vaatteet kuin lastat ja työvälineet poissa astiasta, kun käytät laitetta, jotta et vahingoita itseäsi tai laitetta. Kaavinta saa käyttää vain kun sekoitin ei ole käynnissä.
- Terät ovat teräviä, joten käsittele niitä varovasti.
- Vahinkojen estämiseksi älä asenna leikkuuteriä ennen kuin kulho on kunnolla paikoillaan.
- Käyttäessäsi sekoitinta pidä kansi aina päällä. Kun sekoitat kuumia juomia, poista kannen keskiosa.
- Putoamisen estämiseksi varmista, että laite ei ole liian lähellä pöydän , työtason tms. reunaa .
- Älä käytä hankaavia jauheita tai esineitä laitteen puhdistuksessa.
- Sekoitinta ei saa käyttää muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen..
- VAIN KOTIKÄYTTÖÖN, SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

PUHDISTUS

IRROTA ENSIN PISTOKE PISTORASIASTA. ÄLÄ KOSKAAN KASTA MOOTTORIOSAA VETEEN TAI MUUHUN NESTEeseen.

Pese sekoitin jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä estää ruoan tarttumisen laitteeseen. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita. Pyyhi laitteen ulkokuori kostealla liinalla.

Sekoitin sopii mainiosti kaikenlaisten aineksien nopeaan vatkaamiseen, sekoittamiseen, soseuttamiseen ja murskaamiseen. Ennen ensimmäistä käyttökertaa suosittelemme, että peset sekoitinastian, terän ja kannen. Varmista, että käyttöjännite vastaa laitteen pohjassa ilmoitettua jännitettä.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

Muista, että sekoitin toimii sekunneissa, ei minuuteissa. Jos sekoitinta käytetään liian kauan, ainesosat hakkautuvat möhjöksi. Parhaan tuloksen sekoittimella saa, kun vain pieniä annoksia sekoitetaan samanaikaisesti. Suuremmat ruokapalat voidaan tarpeen vaatiessa leikata 2–3 cm kokoisiksi palasiksi. Laita kansi päälle ennen käynnistystä, näin eivät aineet roisku ympäriinsä. Kannen keskellä oleva tulppa voidaan irrottaa ruoka-aineita lisätessä. Sitä voidaan myös käyttää mittakulhona. Tulpan voi asentaa kanteen kahteen eri asentoon. Jos laitteen moottori sammuu tai jos ruoka tarttuu kulhoon, on sekoitin pysäytettävä. Odota kunnes moottori pysähtyy ja paina sitten ainesosat kulhon keskelle puu- tai muovilusikalla tai lastalla. Jos käytön aikana moottori nopeus huomattavasti alenee, on sekoitin säädettävä korkeampaan nopeuteen. Pese kulho ja terä heti käytön jälkeen.

Tehosekoitin on varustettu lasisella kulholla. Kulho asetetaan suoraan paikalleen kääntämättä. Kulho on helppo irrottaa puhdistusta varten. Terät ovat teräviä.

Tehosekoittimella voi murskata jäätä. Vettä ja jäätä on oltava määrältään sopivassa suhteessa parhaan tuloksen saamiseksi.

Käyttövinkkejä:

- Älä säilytä ruokaa kulhossa
- Sekoittimessa voi murskata jääpaloja, mutta vain, jos kulhoon lisätään vettä: muista siis kaataa vettä jääpalojen päälle ennen murskausta
- Älä käynnistä tyhjää sekoitinta
- Sekoitin ei sovi marengin tekoon, raa'an lihan hakkaamiseen , taikinan vaivaamiseen, hedelmien tai vihannesten pilkkomiseen tai mehustukseen.

OHJEITA

Älä koskaan aseta terää moottoriosaan, jos kulho ei ole paikoillaan. Kierrä terä tukevasti kulhon alle äläkä jätä pois mitään osia.

- Sekoitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Varmista, että johto ja mahdollinen jatkojohto on asetettu niin, ettei niihin voi kompastua.
- Jos sekoitin tai johto on vioittunut, suosittelemme, että lopetat laitteen käytön ja viet sen heti korjaukseen. Vain valtuuttamamme huoltoliike voi korvata vahingoittuneen johdon.
- Älä käytä tehosekoitinta ulkona.
- Älä jätä lapsia ilman silmälläpitoa sähköverkkoon liitetyn tehosekoittimen lähelle.

Maahantuoja:

Oy Wilfa Suomi Ab

Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille.

Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä.

Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002.

Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.

WEEE-direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kerättävä ja käsiteltävä erillisenä. Jos tämä tuote on joskus tulevaisuudessa hävitettävä, ÄLÄ hävitä sitä talousjätteiden mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkajätteelle tarkoitettuun keräyspisteeseen.